

PROBIOTIQUE

SCALE CONTROL

Traitement du tartre insoluble dans les toilettes, urinoirs et canalisations des sanitaires



TOILETTES
ET URINOIRS



CANALISATIONS



DÉTARTRE



DESCRIPTION

L'accumulation du tartre insoluble est un problème récurrent dans les toilettes et les urinoirs. Le tartre est de deux sortes : minéral (calcaire) et organique (acide urique).

SCALE CONTROL permet d'associer des détartrants chimiques, des micro-organismes non pathogènes et des enzymes, afin d'assurer un détartrage total des installations.

Lors de la dissolution, une mousse se crée, permettant ainsi au produit de couvrir une grande partie de la surface traitée.

APPLICATIONS

Détartrage des toilettes, urinoirs et canalisations des circuits sanitaires dans les hôtels, restaurants, maisons de retraite, écoles, hôpitaux...

Ce produit peut être utilisé en complément des produits de traitement des fosses : ALPHA SEPTER, BACTI PLUS ou des urinoirs, toilettes et canalisations sanitaires : MICROFRESH.

AVANTAGES



Formule concentrée



Double action :
Détartre immédiatement
Retarde la formation du tartre



Manipulation
sans danger



Renforce la flore
bactérienne et ne détruit
pas la flore des fosses
septiques



Bonne stabilité et longue
conservation du produit

MODE D'EMPLOI

TOILETTES :

- Appliquer 1 sachet hydrosoluble dans la cuvette une fois par semaine*.
- Laisser agir 8 à 12 heures.
- Brosser la cuvette et tirer la chasse d'eau.

Si le problème persiste, laisser le produit agir plus longtemps et appliquer plusieurs fois par semaine.

URINOIRS - CANALISATIONS SANITAIRES :

- Dissoudre le sachet dans 1l d'eau.
- Attendre jusqu'à la dissolution complète du produit.
- Verser la solution dans les urinoirs ou dans les canalisations.

Attention : une solution diluée ne se conserve pas.

*La fréquence d'application peut varier suivant la dureté de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : Poudre bleu en sachets hydrosolubles
- **Parfum** : Menthe
- **Densité** : 1.4 +/- 0.1
- **pH à 1%** : 2
- **Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) 648/2004)** : Enzymes.
- **Stockage** : pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, stocker le produit à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel.

STOCKAGE ET MANIPULATION

- Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
- Irritant pour les yeux et la peau.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.
- Ne pas mélanger avec de l'eau de javel ou tout autre produit d'entretien
- Etiquetage : Irritant.
- Stocker le produit dans un endroit frais et sec. Conserver à l'abri du gel et éviter les expositions prolongées à des températures supérieures à 40°C.

CONDITIONNEMENT

Pot de 850g (carton de 6) - Réf. 002194003 - 60 pots/palette

CONDITIONS D'APPLICATION PARTICULIÈRES DES PRODUITS DE LA GAMME ACTEMIA®

- Les produits de désinfection et les détergents puissants sont toxiques pour les micro-organismes : appliquer les produits biologiques en dernier.
- Diluer avec de l'eau froide
- La réussite du traitement sera directement liée au respect du dosage et à la régularité des applications.